


Bedienungsanleitung

Ladebox Online



Übersicht der Ladebox



Ladekarten-Sensor
Erkennt Ihre Kundenkarte und speichert Ihre Ladevorgänge.

Display
Informiert Sie über den Status der Ladevorgänge und gibt Hilfestellung zur Bedienung.

Ladesteckdosen
Mit Fallklappen zur Sicherung der Stecker und je einer Kontrollleuchte zur Statusanzeige der Ladebox.



Statusleuchte (LED)

Grün:

Ladepunkt frei

Grün blinkend:

Ladepunkt zum anschließen bereit

Rot:

Leuchtet die LED rot, ist die dazugehörige Ladesteckdose außer Betrieb - Störung

Lila:

Stecker ist angeschlossen, es fließt kein Strom

Blau:

Während des Ladens leuchtet die LED dauerhaft blau

Fallklappe

Mit Ihrer Ladekarte oder Ihrem Anruf steuern Sie das Verriegeln und Entriegeln der jeweiligen Ladesteckdose beim Ladevorgang.



Ladekarte
Ihre persönliche Kundenkarte für unsere Ladebox Online



Der Ladevorgang

Freischaltung mit Ihrer Ladekarte.

- Karte vor den Sensor halten, bitte kurz warten.
Display und Statusleuchte (grün blinkend, an der Seite) zeigen, welche der beiden Steckdosen freigeschaltet ist.
- Fallklappe der freigeschalteten Ladesteckdose entriegelt.
- Ladekabel* einstecken und Fallklappe schließen.
- Fallklappe verriegelt automatisch
- Die Statusleuchte leuchtet blau während das Auto lädt.
- Zum Entriegeln der Fallklappe und Beenden des Ladevorganges die Ladekarte nochmals vor den Sensor halten.
- Stecker entfernen und Fallklappe wieder schließen.
- Ihr Ladevorgang ist damit beendet.



*Nach DIN EN 61851-22 ist die Verwendung einer Verlängerungsleitung nicht erlaubt. Nach IEC 60884-2-5; IEC 62196-1 sind Adapter nur dann zulässig, wenn sie vom Hersteller der Ladestation oder des Fahrzeuges zugelassen sind. Desweiteren müssen nationale Vorschriften eingehalten werden. Ist eine zusätzliche Ventilation während des Ladens gefordert, so ist Laden nur erlaubt, wenn für Belüftung gesorgt ist. Anleitungen für den Anschluss des Elektrofahrzeuges an Ladestationen sind zu beachten.

Der Ladevorgang

Freischaltung mit Ihrem Handy.



Ladevorgänge können auch ohne Kundenkarte der Gemeindewerke Nüdlingen und ohne vorherige Registrierung via Lade-App „charge it easy“ gestartet und per Kreditkarte bezahlt werden (Ad-hoc-Lademöglichkeit). Durch Scan des an der Ladestation angebrachten QR-Codes gelangen Sie auf die chargeIT-Website, auf welcher Sie die App herunterladen können. Dies ist nur beim erstmaligen Benutzen der App notwendig. Einmal installiert kann „charge it easy“ ohne vorherigen Scan des QR-Codes verwendet werden. Hier finden Sie eine Anleitung zum Starten des Ladevorgangs per App:

<https://www.chargeit-mobility.com/ueber-uns/freischaltung-ladestation>
Wählen Sie dazu Ad hoc (App) aus und folgen Sie den Anweisungen für Direktes Laden. Ohne Anmeldung können Sie Ihr E-Fahrzeug aufladen und den Ladevorgang bequem per Kreditkarte bezahlen. Akzeptiert werden Visa, Mastercard und American Express. Die Lade-App „charge it easy“ ist für Android- und iOS-Betriebssysteme entwickelt und kann im Google Play Store oder im Apple App Store kostenfrei heruntergeladen werden.

Wichtiger Hinweis: Ladevorgänge via Lade-App „charge it easy“, bei denen ein Abrechnungsbetrag von weniger als 0,50 € entsteht, werden auf volle 0,50 € aufgerundet und abgerechnet.

Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr über unsere Ladeboxen unter www.chargeit-mobility.com

*Nach DIN EN 61851-22 ist die Verwendung einer Verlängerungsleitung nicht erlaubt. Nach IEC 60884-2-5; IEC 62196-1 sind Adapter nur dann zulässig, wenn sie vom Hersteller der Ladestation oder des Fahrzeuges zugelassen sind. Desweiteren müssen nationale Vorschriften eingehalten werden. Ist eine zusätzliche Ventilation während des Ladens gefordert, so ist Laden nur erlaubt, wenn für Belüftung gesorgt ist. Anleitungen für den Anschluss des Elektrofahrzeuges an Ladestationen sind zu beachten.